

kamstrup

Kundespecifik label,
logo og/eller serienummer

kamstrup

Stregkode
med serie-
nummer

Denne del viser
det aktuelle flow

flowIQ® 2200

Displayet viser
vandforbrug



Batteriets udløbsår

2034

SW:A1B1 / IP68
R250 / 868MHz
② / T50 / ΔP 63
MAP 16 / U0 D0
(E2, M1) / (B/O)

02K71DC2E8XD

Infokoder

Q3: 2.5m³/h

G1B DN20 190mm

KWM2231

Tekniske informationer



Optisk øje til aflæsning
og konfiguration

Kamstrup
Industrivej 28
DK-8660 Skanderborg

Produktionsår

CE M22 0200 Certificering

DK-0200-MI001-038



KAW10345108/00/22









BRUGERVEJLEDNING










Dato:

Tællerstand ved målerskifte:

flowIQ® 2200 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernafleses af vandforsynings-selskabet.

Målerens display viser vandforbruget. Cifrene til venstre for punktummet angiver kubikmeter vand, cifrene til højre for punktummet i klammer angiver liter (i eksemplet på forsiden er målerstanden 7088,040 m³).

Infokode blinker i display:	Betydning:
	Vandet i måleren har ikke været stillestående uafbrudt i en time inden for de seneste 24 timer. Dette kan være et tegn på en utæt vandhane eller toiletci-sterne eller indikere en lækage efter måleren.
	Vandforbruget har været konstant højt i en ½ time, hvilket tyder på et rørbrud.
	Måleren er tør. I dette tilfælde måles der ingenting.
	Vandet løber den forkerte vej gennem måleren.
	Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregningsformål.
 blinker	Måleren er stadig i transportmodus, og den indbyggede radiosender er slukket. Den tænder automatisk, når den første liter vand er løbet gennem måleren.
 lyser konstant	Radioen er konstant slukket. Kan aktiveres via METERTOOL eller DataTool.
	Infokoden vises, når den resterende forventede levetid er 6 mdr. (eller når spæn-dingen kommer under 2,9V)

Infokoderne , ,  og  slukker automatisk, når betingelserne for aktiveringen af dem ikke længere er til stede. Med andre ord forsvinder , når vandet har været stillestående i en time, , når forbruget falder til det normale niveau, , når vandet ikke længere løber i den forkerte retning, og , når måleren er fyldt med vand.  vil dog forblive tændt, hvis der har været forsøg på snyd.